

Aufbauanleitung Filterbox Silver (L) DIY



1. Schritt: Sortieren der Schrauben



2. Schritt: Rückwand und linke Seitenwand mit drei Gewindeschrauben verbinden.



3. Schritt: Rückwand und rechte Seitenwand mit drei Gewindeschrauben verbinden.



4. Schritt: Unteres Formrohr nehmen und zwischen den Seitenwänden mit Nieten fixieren. (Nietzange)
Dieses Formrohr hat dafür zwei vorgebohrte Löcher auf beiden Seiten.
Diese beiden Löcher müssen beim Zusammenstecken nach Innen zeigen.



5. Schritt: Oberes Formrohr nehmen und zwischen den Seitenwänden mit Flügelschrauben fixieren.
Dieses Formrohr hat dafür ein vorgebohrtes Loch auf beiden Seiten.



6. Schritt: Boden in die Box einlegen und in den vorgebohrten Löchern mit Nieten an der linken Seitenwand, an Rückwand und am unteren Formrohr fixieren.





7. Schritt: Deckel auf die Rückwand gerade aufstellen und Scharniere über den vorgebohrten Löchern positionieren. Anschließend mit Gewindeschrauben befestigen.



8. Schritt: Gasdruckdämpfer mit Deckel verschrauben.



9. Schritt: Türen in den Rahmen reinheben und die Scharniere an den vorgebohrten Löchern mit Gewindeschrauben befestigen.



Einfach QR-Code scannen und Montagevideo ansehen:

