

DELPHIN ChlorTab²

Zur Schwimmbadwasserpflege mit Chlor

Beschreibung

Schnell- und Dauerdesinfektion

Lieferform: Tablette à 250 g

Zweifach wirkende Tablette zur Dauer- und Schnelldesinfektion von Schwimmbadwasser.

Der blau gefärbte Teil löst sich bei Zugabe sofort auf und wirkt unmittelbar, der andere Teil dient der Langzeitchlorierung, Flockung, Stabilisierung und Algenbekämpfung.

Idealer pH-Wert: 7,0 - 7,6.

Idealer Chlorwert: 1,0 - 3,0 mg/l.

Dosierung

Erstdosierung: 2 Tabletten à 250 g je 15 m³ Beckenwasser.

Im laufenden Betrieb: 1 Tablette alle 10 Tage je 15 m³ Beckenwasser.

Die Zugabemengen sind von verschiedenen Faktoren, wie z. B. Frequentierung und Filterlaufzeit abhängig und können von den genannten Zugabemengen abweichen.

Zugabe

Vor Zugabe den pH-Wert überprüfen und ggf. einstellen.

Nur über den Skimmer bei mindestens einer Stunde laufender Filteranlage zugeben.

Zu beachten

Die DELPHIN ChlorTab² Tabletten lösen sich unterschiedlich schnell, je nach Anströmung. Durch die Wahl des Standortes des Tablettenauflösers und der Laufzeit der Umwälzanlage kann in gewissen Grenzen der Chlorgehalt gesteuert werden.

Bei höheren Temperaturen oder höheren Belastungen durch Badegäste sollte der Chlorwert häufiger kontrolliert werden.

Festes Produkt darf in kunststoffausgekleideten oder gestrichenen Becken nicht direkt mit der Wandung / Boden in Berührung kommen, da es zu Ausbleichungen führen kann.

Sicherheitshinweise

Niemals mit anderen Chemikalien mischen! Beim Mischen mit anderen Chlorierungsmitteln können heftige Reaktionen und Explosionen auftreten!

Das Produkt ist ausschließlich für den beschriebenen Anwendungszweck zu verwenden. Gefahren- und Sicherheitshinweise sind dem Etikett zu entnehmen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Lagerung und Transport

Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, stehend und verschlossen im Originalgebinde, kühl und sonnengeschützt transportieren und lagern. Gefahren- und Sicherheitshinweise beachten!

Art.-Nr. 55197

(gültig für alle verfügbaren Gebindegrößen)

Stand: 03.2021